



Teilung der Strickarbeit beim Duomatic 80

1. Alles was mit Schloßschaltung **N**, **CX**, **BX** und **HX**, Ein- oder Doppelbett gestrickt wird, kann mit den Stössern geteilt werden.
(Linke Hälfte der Stösser in Sperrschiene).
Beim Doppelbett-Stricken linke Hälfte der Stösser vorne und hinten in Sperrschiene.
2. Alle **AX**, **EX**, **FX**, und **DX** Muster müssen mit Deckerkämmen oder fremden Faden geteilt werden.

Teilung 1 und 2 gelten auch beim Stricken mit Deco.

Merke:

Schloß **N** = **Teilung**: Schloß **BX** und Stösser
Schloß **CX** = **Teilung**: Schloß **HX** und Stösser